



Номер документа: EC015044

Дата: 30 апреля 2008 г.

Технический бюллетень №170

КОМПРЕССОРЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ КЛАПАНАМИ КАРТЕРА VICERA – ПОСТАВКА, УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Новые компрессоры, поставляемые после июня 2007 года, которые должны быть оснащены опциональными предохранительными клапанами картера VICERA, будут отгружаться с установленными стандартными крышками направляющих крейцкопфа. Предохранительные клапана будут упаковываться в отдельные ящики и поставляться отдельно. Если бы предохранительные клапаны были установлены на компрессор, не удалось бы достичь 100% уплотнения, и защитить от попадания атмосферного воздуха внутрь рамы компрессора, что может привести к внутренней коррозии во время транспортировка или хранения.

Предохранительные клапаны должны быть установлены на компрессор непосредственно перед пуско-наладкой.

Клапан может быть установлен на любой ряд, путем замены стандартной крышки направляющей крейцкопфа, за исключением тех случаи, когда на два ряда компрессора поставляется один предохранительный клапан. В таких случаях каждые два противоположных ряда должны иметь один клапан.

При необходимости замените бумажную прокладку. В таких случаях до установки клапанов, обработайте обе стороны прокладки противозадирной смазкой. Это упростит будущую замену прокладки.

Затяните болты вручную ключом.

Стандартные крышки направляющих крейцкопфа, которые заменяются предохранительными клапанами в сборе, могут быть переданы на склад для хранения или утилизированы по желанию Заказчика.

Предохранительные клапана VICERA быстро открываются для сброса давления в картере и закрываются для предотвращения попадания воздуха в картер и повторного появления повышенного давления и возникновения опасности пожара.

Клапана VICERA должны проверяться ежегодно, чтобы удостовериться в их надлежащей работе и проверки состояния уплотнений и/или после каждого случая повышения давления.

Комплекты для ремонта предохранительных клапанов картера VICERA доступны для заказа в корпорации Ariel. Для получения дополнительной информации смотрите таблицу ниже и инструкцию, включаемую в ремонтный комплект.



Номер документа: EC015044

Дата: 30 апреля 2008 г.

Технический бюллетень №170

Рама компрессора	Модель клапана	Клапан – каталожный номер Ariel	Ремкомплект клапана – каталожный номер Ariel
JG:A:M:N:P:Q	4AW	B-2370	B-2370-K
JGR:J	4AW	B-1566	B-1566-K
JGE:H:K:T	4AB	B-1115	B-1115-K
JGC:D	6AB	B-1496	B-1496-K
JGZ:U	6AB	B-3709	B-3709-K
KBB:V	10RD	B-4481	B-4481-K

Номера телефонов и факсов, адреса электронной почты и сайт корпорации Ariel

Служба	Телефон	Факс	Электронный адрес
Центр быстрого реагирования	888-397-7766 (бесплатно в США и Канаде) или +1-740-3973602 (международный)	740-397-1060	arc@arielcorp.com
Запасные части		740-393-5054	spareparts@arielcorp.com
Заказы на компрессоры		740-397-6450	
Центральный офис	740-397-0311	740-397-3856	info@arielcorp.com
Служба внешнего сервиса			fieldservice@arielcorp.com
Сайт: www.arielcorp.com			

Технические работники Центра быстрого реагирования или операторы коммутатора отвечают на звонки в рабочее время (восточно-американский часовой пояс (разница с московским временем - минус 8 часов), а в нерабочее время работает голосовая почта.

Внерабочее время экстренная служба работает следующим образом:

Следуйте указаниям автоответчика Экстренной технической помощи Службы внешнего сервиса или службы Запасных частей.

Звонки принимает голосовая почта.

Оставьте сообщение: Фамилия звонившего и его телефонный номер, серийный номер оборудования, имеющего проблемы, (базы, цилиндра, разгрузочного устройства) и краткое описание срочной проблемы.

Ваше сообщение будет немедленно направлено ответственному работнику, который ответит на звонок как можно быстрее.

Конечные потребители должны заказывать все запчасти через уполномоченных дистрибьюторов.

Список всех технических бюллетеней приведен в разделе технической поддержки на интернет-сайте www.arielcorp.com.